



Säkerhetskontroller

Yttre kontroll

Motorhuv

- **Motorolja**, kolla min-max sträck på oljestickan.
- **Kylarvätska** – kolla min-max sträck, fyll på med glykol och vatten.
- **Spolarvätska**- lyser en symbol i bilen när det är dags att fylla på.
- **Bromsvätska**- kolla min-max sträck, är nivån under min-sträcket läcker det troligtvis.
- **Batteri**
- **Generatorrem**- kolla att den är hel och spänd.

Däck

- Mönsterdjup
- Lufttryck
- Slitage

Ljus

- Slå på tändningen, lägg i **backen**, sätt på **parkeringsljus** och **dimljus** och kolla även att **skyltbelysningen** fungerar.
- Sätt på **halvljus** och **höger blinkers**, gå ut och kolla ljusen.
- Sätt på **helljus** och **vänster blinker**, gå ut och kolla ljusen.
- Be någon att titta **bromsljuset** när du bromsar.

Inre kontroll

- Sätt på tändningen och se till att dessa saker fungerar.
- Fläkt och defroster
- Vindrutetorkare och spolarvätska
- Tutan
- Bromsservo
- Styrervo
- Handbroms
- Se även till att du vet vart instruktionsboken finns, och vad alla symboler på instrumentpanelen betyder.